

Уважаемые покупатели!

Предлагаем Вам воспользоваться нашими рекомендациями, которые помогут продлить срок эксплуатации изделий производства ОАО «Керамин» и сделать уход за ними легким и приятным.

Памятка 1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН

Помните, что укладку и резку плиток должны выполнять квалифицированные специалисты (фирма), имеющие лицензию на производство данного вида деятельности.

Облицовочные работы должны проводиться специалистами в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, действующими на территории данного региона.

Материалы для облицовочных работ должны быть подобраны по размеру, рисунку и цвету керамических плиток.

Нанесение отделочных покрытий должно производиться по крепким, ровным основаниям, очищенным от пыли, жировых и битумных пятен, масел, остатков масляной краски и других противoadгезионных веществ. Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя отделочного покрытия. Выпуклости и углубления основания до 5 мм следует устранить за день до начала работ. При наличии больших неровностей поверхность выравнивается штукатуркой или цементной стяжкой, к облицовочным работам следует приступать после полного высыхания (около 28 суток).

При производстве облицовочных работ керамическими плитками пространство между полем облицовки и основанием должно быть полностью заполнено раствором или клеящим составом для обеспечения прочного сцепления плиток с основанием.

Перед использованием мастик и клеев необходимо ознакомиться с потребительской информацией на упаковке по их применению и нормам расхода. Для укладки плиток рекомендуется использовать клеевые составы и средства известных производителей, предназначенные только для керамической плитки, согласно приложенным к ним инструкциям.

При облицовке по клеящему слою толщина слоя должна быть, мм:

- от 7 до 15 мм – из раствора;
- от 2 до 3 мм (при размерах облицовочных плиток до 100x100 мм включительно) – из полимерминеральных составов;
- от 3 до 4 мм (при размерах облицовочных плиток свыше 100x100 мм до 300x300 мм включительно) – из полимерминеральных составов;
- от 2 до 8 мм (при размерах облицовочных плиток свыше 300x300 мм) – из полимерминеральных составов.

Клеящий слой следует наносить равномерно, без подтеков. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Раствор (клей), выступающий из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до затвердения, мастика горячая – сразу после остывания, мастика холодная – сразу после выступления из швов.

Заполнять швы между плитками можно только после достаточного твердения клеевого состава, на который уложена плитка (время определяется производителем композиции, но не ранее чем через 24 часа после укладки). Для удаления остатков растворов поверхность облицованного покрытия промыть губкой, обильно смоченной водой. Для равномерного высыхания раствора в течение 1-2 дней швы увлажняются, затем обрабатываются специальным защитным составом. Для очистки и ухода за керамическими плитками необходимо использовать только специальные средства.

При укладке плиток керамических с металлизированными глазурями и мастиками не допускается попадание строительных (клеевых) растворов на декорированную поверхность или рисунок. При уходе за данными плитками не допускается использование абразивных средств (металлических губок и щеток, абразивных паст и порошков).

Если вы приобретаете керамические плитки с матовой глазурью, вам также необходимо обратить внимание на некоторые особенности ухода за такой поверхностью. Некоторые виды плиток, покрытые матовой глазурью, имеют на своей поверхности микропоры. Смесь для заполнения швов может проникнуть глубоко в верхний слой, что значительно усложнит очистку плиток после укладки. Поэтому вначале рекомендуется провести пробу на небольшом участке плитки и убедиться, что поверхность легко очищается от смеси для заполнения швов (фуги). Если поверхность окрашивается, то перед укладкой керамические плитки можно обработать специальным средством, например, KILTO COAT (Финляндия) или другим, рекомендуемым производителем смесей для заполнения швов. Средство создает защитный слой, который предотвращает проникновение красящих пигментов в поверхность. По окончании работ средство легко удаляется вместе с остатками смеси. Также можно подобрать смесь для заполнения швов (фугу), более подходящую по цвету к плитке, тогда возможное окрашивание будет менее заметным. И наконец, в качестве защитного покрытия можно использовать малярную ленту, наклеиваемую по периметру плитки. При проведении работ по затирке швов рекомендуется использовать специальный шприц, тогда средство попадет непосредственно в полость между плитками. Тем не менее, даже в таких случаях рекомендуется использовать специальные защитные составы. После завершения работ по укладке плиток и затирке швов обработанную поверхность необходимо очистить. В этом помогут специальные средства, которые служат для удаления налета и даже старых загрязнений после строительных работ, например ATLAS SZOP (Польша), Glutoclean (Германия).

При проведении облицовочных работ необходимо соблюдать требования потребительской информации, нанесенной на упаковочные ящики с керамическими плитками и настоящих рекомендаций.

Данная инструкция по облицовочным работам носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.